



■ SELECTOR DE TOSTADO

1. Inserte las rebanadas de alimento.
2. Presione el asa cargador (5) hacia abajo.
3. Pulse el BOTÓN CALENTAR (2).
4. Cuando el ciclo esté completo, el portapan (4) subirá automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que se haya terminado, simplemente presione el BOTÓN STOP (1).

■ NOTAS DE TOSTADO

El tostado es una combinación para calentar y secar el pan. Los niveles de humedad difieren de un pan a otro por lo cual, puede haber una variación en el tiempo de tostado.

1. Para tostar pan muy seco, sitúe el selector de temperatura (6) en la posición más baja.
2. Para tostar pan fresco o de trigo entero, ponga el selector de temperatura (6) en la posición más alta.
3. Los panes cuya superficie no es uniforme (como los bollos ingleses) requerirán la posición más alta.
4. Los alimentos cortados en trozos muy gruesos deberán tener un proceso de tostado largo, en ocasiones muy largo. Algunos trozos gruesos requerirán dos ciclos.
5. Cuando tueste pan de frutas, quite cualquier trozo que sobresalga del pan para evitar que se queme durante el proceso.
6. Antes de tostar bollos, corte cada bollo en dos partes con un grosor apto para la anchura del portapan (4).
7. Cuando quiera tostar una sola tostada ponga el selector de temperatura (6) en una posición más baja de lo normal. El tostador está diseñado para tostar dos tostadas a la vez. Si no lo baja, la tostada se quemará.
8. Para pan congelado, pulse el botón descongelar (3).
9. Pastas, pasteles: Ponga especial atención cuando tueste pasteles. El relleno puede salirse y quemarse. Nunca deje el tostador desatendido cuando se estén tostando pasteles.

SELECTOR DE TEMPERATURA (6)

GRADOS	TIPO DE PAN
1-3	Rebanada fina
3-5	Rebanada normal
5-7	Pan congelado

En cuanto el ciclo de tostado haya finalizado, el asa cargador (5) saltará automáticamente.

■ PRECAUCIONES

1. Nunca fuerce los alimentos a entrar en el tostador si son demasiado grandes. No deben sobresalir por las rejillas que los protegen del fuego.
2. No tueste pan mantecado.
3. Un mal tueste suele ser causado por trozos demasiado gruesos.

■ INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Antes de limpiarlo, desenchufe el tostador y deje que se enfríe.
2. No use limpiadores abrasivos. Simplemente limpie la parte exterior con un paño húmedo y séquelo concienzudamente. No aplique directamente sobre el tostador ningún agente de limpieza, hágalo sobre el paño con el que vaya a limpiarlo.
3. Quite las migas que hayan quedado, simplemente retirando la bandeja recoge-migas (7). Limpie bien la bandeja y vuélvala a colocar. Nunca use el tostador sin la bandeja recoge- migas colocada en su sitio.
4. La bandeja recoge-migas (7) se encuentra en la parte inferior del aparato. Para su limpieza extraígalas completamente mediante su asa. Deseche las migas y lave la bandeja en agua templada con jabón. Limpie las manchas difíciles con un estropajo no metálico. Séquela antes de volver a insertarla en el aparato. La bandeja recoge-migas no es apta para su uso en el lavavajillas.
5. Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca inserte ningún instrumento duro o afilado ya que podría dañar el tostador.
6. Nunca enrolle el enchufe alrededor del tostador. Use la abrazadera de almacenaje del enchufe que está en la parte inferior del tostador.
7. Deje que se enfríe el tostador antes de limpiarlo. Limpie la superficie con un paño humedecido y séquelo posteriormente. No use estropajos metálicos para su limpieza, pueden quedar restos y provocar fuego o un cortocircuito.

■ MANTENIMIENTO

NO desmonte ni cambie el cable del aparato. Si hay algún problema o durante su uso nota alguna anomalía, llévelo a un Servicio Técnico autorizado.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Instrucciones de uso



Tostador



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TOSTADOR, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. NO toque las superficies calientes. Use asas o guantes. Las superficies cromadas pueden estar extremadamente calientes durante el funcionamiento del aparato.
2. Para prevenir peligros eléctricos, NO inserte el cable, el enchufe o el tostador en agua o cualquier otro líquido. Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. Lea las indicaciones en el apartado "Instrucciones de limpieza" antes de proceder a la misma.
3. Es necesario tener especial cuidado cuando el aparato es usado cerca de niños. No deje el aparato al alcance de los niños sin estar presente. Ellos no pueden reconocer los daños que puede causar un aparato eléctrico. Para proteger a los niños de aparatos eléctricos, asegúrese de que los cables no queden colgando y que los niños no tengan acceso al aparato.
4. NUNCA use un aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, después de un mal funcionamiento, o se haya caído o dañado de alguna forma. Contacte con el servicio al cliente para instrucciones, para mandar el aparato a examinar, reparar o ajuste eléctrico. No use ningún accesorio no autorizado. Esto eliminará la garantía y puede provocar fuego, cortocircuito o daños.
5. No lo utilice en el exterior ni use el tostador para otra función que no sea la específica. Es un aparato de uso doméstico únicamente.
6. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o toque superficies calientes. No coloque el tostador encima o cerca de cocinas de gas, eléctricas o de un horno. Para desconectar nunca tire del cable.
7. No debe insertar en el tostador alimentos de gran tamaño, paquetes o utensilios metálicos o plásticos ya que hay riesgo de fuego o cortocircuito. No extraiga los alimentos cuando el tostador está encendido.
8. No use el tostador cerca de materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc., ni deje el tostador desatendido durante su uso para evitar fuego.
9. Atención: Retire las migas acumuladas con frecuencia para evitar riesgo de fuego o que el tostador funcione mal. No use alimentos que se deshagan cuando se calienten. Los sedimentos que queden en el tostador crearan condiciones no sanitarias y la posibilidad de fuego o que el tostador funcione mal.



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. BOTÓN STOP | 5. Asa cargador. |
| 2. BOTÓN CALENTAR | 6. Selector de temperatura. |
| 3. BOTÓN DESCONGELAR | 7. Bandeja recoge-migas. |
| 4. Portapan. | |

MODELO

MGF: 3365 Tostador multifunción con capacidad para 2 tostadas.

MGF: 3355 Tostador multifunción con capacidad para 4 tostadas.

■ USO Y CUIDADO

Antes del primer uso, retire todo el embalaje del tostador. Compruebe dentro del tostador y saque los restos del embalaje.

NOTA:

En el primer funcionamiento no introduzca ningún alimento en el portapan (4), presione el asa cargador (5) hasta que se bloquee, y gire el selector de temperatura (6) hasta la posición 3. Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo, deje ventilación. Espere a que se enfríe antes de comenzar a usarlo otra vez.

1. Asegúrese que la bandeja recoge-migas (7) esté en su sitio.
2. Coloque el tostador en una superficie firme y plana, al menos unos centímetros separado de la pared o cualquier otro objeto.
3. Desenrolle el cable y enchúfelo a una toma de corriente cercana.
4. Introduzca las rebanadas (el grosor de la rebanada debe de ser al menos de 15 mm, si no es así, no quedará sujeta). Asegúrese que el portapan (4) esté levantado.
5. Gire el selector de temperatura (6) a la posición deseada (1-7). Elija el número más alto para que el color del alimento quede más oscuro.
6. Presione el asa cargador (5) hasta que se bloquee para que comience el proceso de tostado.
7. Cuando el ciclo de tostado se complete, el portapan (4) se levantará automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que termine, simplemente presione el botón STOP (1).
8. Después de su uso, desenchufe el tostador de la toma de corriente.

■ BOTÓN DESCONGELAR

El BOTÓN DESCONGELAR (3) está diseñado, primero, para descongelar el pan, y después, para tostarlo, por lo tanto, se alarga el proceso de tostado.

1. Inserte los alimentos a descongelar.
2. Gire el selector de temperatura (6) hasta la posición deseada:
 - a. Posición 1-2: Pan refrigerado o suavemente congelado.
 - b. Posición 3-4: Pasteles, gofres, tostadas francesas y bollos refrigerados.
 - c. Posición 5-6: Trozos gruesos congelados como los bollos, pan cortado a mano o tostadas francesas gruesas.
3. Presione el asa cargador (5) hacia abajo hasta que se bloquee.
4. Presione el BOTÓN DESCONGELAR (3).
5. Cuando el ciclo esté completo, el portapan subirá automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que haya terminado, simplemente presione el BOTÓN STOP (1).

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
 - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
 - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por calor.
 - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillos, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.