

CARRO DE HERRAMIENTAS 9714632

Instrucciones para el desembalaje y montaje del producto

El cofre superior se encuentra en la parte inferior del carro.



Para extraerlo existe una tapa lateral con cuatro tornillos que hay que retirar.



A continuación hay que quitar cuatro tornillos que anclan el cofre a la base del carro para evitar su desplazamiento en el transporte.



Una vez retirados se puede extraer el cofre.

