



RADIADOR DE ACEITE AQUECEDOR A OLEO



RADIADOR DE ACEITE

01. IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo por primera vez, y guárdelas para futuras referencias.

NOTA: Este aparato es exclusivamente para uso doméstico.

02. MONTAJE DEL RADIADOR

Encaje la pata al radiador empujándolo firmemente desde el panel de control y del elemento. Compruebe la estabilidad de radiador sobre una superficie plana.

03. COMPONENTES

- 1. Interruptor.
- 2. Mando termostato.
- 3. Asa.
- 4. Elementos.
- 5. Pata de apoyo.



04. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (leer antes del primer uso)

- 1. No utilice el radiador hasta que el pie no esté correctamente montado.
- Cerciórese que la fuente de alimentación usada corresponda a la especificada en la etiqueta técnica (220-230V-50Hz).
- 3. Mantenga el cable eléctrico separado de los elementos durante el funcionamiento, y compruebe que el cable no está tenso entre el enchufe y el aparato.
- 4. No utilice este aparato en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina.
- 5. Uso en exteriores no permitido.
- 6. No cubra el radiador mientras esté encendido, existe un riesgo de incendio.
- 7. No obstruya ninguna de las aperturas del radiador.
- 8. Asegúrese que el aparato está situado en una superfecie estable horizontal y plana. Sitúe el radiador a una distancia mínima de 90 cm. de cualquier material inflamable, (muebles, cortinas, sábanas, papeles...)
- 9. No introduzca ningún objeto a través de los orificios o ranuras del aparato.

- La superficie del aparato adquiere una alta temperatura, tome precauciones concretas con niños, enfermos, personas mayores o animales domésticos.
- 11. Desenchufe el aparato y permita que se enfríe antes de su transporte a otra localización.
- 12. Estos radiadores utilizan una sustancia oleosa como acumulador, y aunque no se calientan inmediatamente, mantienen el calor después de apagarse.
- 13. Nunca intente manipular el interior o desmontar los controles del radiador.
- 14. La omisión de este punto conlleva la suspensión de la garantía.
- 15. Este radiador está lleno de una cantidad exacta de aceite especial.
- 16. Las reparaciones que requieren la apertura del contenedor del aceite deben ser hechas solamente por el fabricante o su asistencia técnica.
- Si el cable está dañado debe ser sustituido inmediatamente, acuda al distribuidor para solicitar asistencia.

05. FUNCIONAMIENTO DE SU RADIADOR DE ACEITE

NOTA: Durante el primer encendido o tras un largo período de inactividad, pueden aparecer pequeños humos u olores, que desaparecerán tras unos minutos encendido.

- 1. Seleccione una localización idónea adecuada a las instrucciones de seguridad ya indicadas.
- 2. Enchúfelo a la red teneiendo en cuenta la etiqueta técnica.
- 3. Gire el mando del termostato hacia la derecha hasta la potencia máxima.
- 4. Accione el interruptor de corriente, el piloto luminoso se iluminará.
- Al alcanzar la temperatura deseada, el mando del termostato deberá girarse hacia la izquierda hasta oír un leve clic y apagarse el piloto luminoso. A partir de este momento el radiador mantendrá la temperatura amiente encendiéndose y apagándose según la necesidad.

06. LIMPIEZA DE SU RADIADOR DE ACEITE

- Antes de su limpieza desconecte el radiador de la fuente de la red.
- Limpie el exterior del calentador limpiando con un paño húmedo y posteriormente con un paño seco.
- No utilice ceras o pulimentos ya que éstos pueden reaccionar con el radiador y causar la decoloración del mismo.

07. ALMACENAJE DE SU RADIADOR

Asegúrese de cubrirlo completamente para protegerlo contra el polvo y la suciedad, almacénelo en un lugar fresco y seco.



RADIADOR DE ACEITE

01. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar nosso aquecedor de óleo tiyun. Cada unidade se fabricou para assegurar sua qualidade e fiabilidade. Leia atentamente estas instruções antes de usá-lo por primeira vez, e guarde-as para futuras referências.

02. MONTAGEM

Lace pata firmemente empurrando-o para o radiador.

03. LISTA DE COMPONENTES

- 1. Interruptor.
- 2. Comando termóstato.
- 3. Asa.
- 4. Elementos.
- 5. Apoio patas.



04. FUNCIONAMENTO DE SEU AQUECEDOR DE ÓLEO

Coloque o aquecedor no solo ao menos 90 cm. separado da parede e de qualquer outro objeto como móveis, cortinas ou plantas.

(assegure-se que a fonte de alimentação usada corresponda à que especificada na etiqueta técnica 220-230V 50Hz)

Com o interruptor e o termóstato na posição ' 0 ', conecte o aquecedor na fonte de alimentação.

- A temperatura ambiente se pode ajustar usando o termóstato. Simplesmente gire a rosca do termóstato à direita para aumentar o calor e à esquerda para diminuir a temperatura até alcançar a temperatura desejada.
- 2. Seleccione o nível de potência desejada.
- 3. Girando o comando do termóstato para a direita se incrementará a temperatura seleccionada.
- 4. Girando o comando do termóstato para a esquerda se incrementará a temperatura seleccionada.
- Não cubra o aquecedor em nenhum momento enquanto esteja em funcionamento. Existe risco de incêndio se o aquecedor está coberto.

 Uma vez finalizado o uso do aquecedor, apague o interruptor e coloque o termóstato na posição "0", e tire-o da tomada da rede.

05. LIMPEZA DE SEU AQUECEDOR DE ÓLEO

- 1. Antes de sua limpeza desconecte o aquecedor da fonte da rede.
- Limpe o exterior do aquecedor limpando com um pano úmido e posteriormente com um pano seco.
- Não utilize ceras ou polimentos já que estes podem reagir com o aquecedor e causar a descoloracão do mesmo.

06. ARMAZENAGEM DE SEU AQUECEDOR

- Conserve a embalagem de papelão para a armazenagem do aquecedor ao finalizar a temporada.
- 2. Limpe o aquecedor seguindo as instruções de limpeza acima indicadas
- 3. Tire os suportes das rodas.
- 4. Coloque o aquecedor na caixa original, armazene-os em um lugar fresco e seco
- 5. Se você escolher armazenar seu aquecedor montado completamente, assegure-se de cobrilo completamente para protegê-lo contra a poeira e a sujeira.

07. IMPORTANTE

- 1. Leia as instruções cuidadosamente antes do primeiro uso e guarde-as para futuras referências.
- 2. Desconecte sempre o aquecedor da rede guando não esteja em uso e ao limpá-lo.
- 3. Não deixe o aquecedor ligado sem atenção.
- 4. Não cubra o aquecedor enquanto esteja ligado, existe um risco de incêndio.
- 5. Situe o aquecedor a uma distância mínima de 90 cms de qualquer material inflamável, (móveis, cortinas, lençóis, papéis...).
- Mantenha o aquecedor limpo. N\u00e3o permita que a sujeira ou outros objetos penetrem pelas ranhuras de ventila\u00e7\u00e3o, isto pode causar danos ao aparelho.
- 7. Se requer supervisão quando seja usado por crianças.
- 8. Não permita que o cabo esteja em contacto com superfícies molhadas ou quentes, se torça ou esteja ao alcance de crianças.
- 9. Uso em exteriores não permitido.
- 10. Não o situe perto de uma fonte de calor seja eléctrico seja de gás.
- Não utilize o aparelho com um cabo ou uma tomada danificada ou depois de que tenha funcionado incorrectamente.

- 12. Nunca tente manipular o interior ou desmontar os controles do aquecedor. A omissão deste ponto leva a suspensão da garantia.
- 13. Não utilize o aquecedor para nenhum uso que não seja o especificado.
- 14. Este aparelho é exclusivamente para uso doméstico.
- Qualquer intervenção a realizar sobre este aparelho, deve ser realizada por pessoas autorizadas exclusivamente.
- 16. Este aparelho não foi desenvolvido para o seu uso por crianças ou pessoas desabilitadas.
- 17. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças sem vigilância.
- Se o cabo está danificado deve ser substituído imediatamente, procure ao distribuidor para solicitar assistência.
- 19. Não utilize este aparelho nas imediações de um banheiro, ducha ou piscina.
- 20. Este aquecedor está cheio de uma quantidade exacta de óleo especial. As reparações que requeiram a abertura do contêiner do óleo devem ser feitas somente pelo fabricante ou sua assistência técnica.

COMFORMIDADE COM DIRECTIVAS

Este dispositivo está marcado com a norma CE de acordo com a conformidade com a directiva 2006/95/EC e a 2004/108/EC



Este símbolo significa que este aparelho não deve ser jogado com outros resíduos domésticos. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou a saúde publica pela existência descontrolada de resíduos, recícle-o responsavelmente para facilitar o uso sustentável dos recursos materiais





Importado por / Importado por: COMAFE S.COOP.

• F-28195873 •

Polígono Industrial Nª Señora de Butarque. Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés

Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.











