

SUPRATRONIK

CONSEJOS DE INSTALACION

Antes de proceder con la instalación conviene que se familiarice con el producto y compruebe el correcto funcionamiento del cerrojo en el lugar de instalación.

¿Cómo vincular los mandos?

El cerrojo SUPRATRONIK se presenta con tres mandos a distancia.

Para que los mandos puedan hacer funcionar el cerrojo, hay que vincularlos a él.





I. Afloje los dos tornillos laterales de la placa base y deslícela hacia fuera.





2. Inserte 4 pilas alcalinas AAA.



3. Pulse el pulsador "blanco", situado junto al conector microUSB, con la punta de un bolígrafo durante unos segundos, hasta que el led se ilumine en naranja.





4. Antes de enroscar la antena, coja uno de los mandos, aproxímelo hasta rozar con el conector de la antena y pulse cualquiera de los botones. El led en naranja pasará a verde para confirmar la vinculación con el cerrojo. Repita los pasos anteriores para el resto de los mandos a vincular.







Observaciones:

Señales portadoras de radio frecuencia (típicas en cercanías a Comisaría de Policía, Cuartel de la Guardia Civil,etc) o dispositivos de alarma inalámbricos instalados cerca de la vivienda puede hacer que el cerrojo funcione con dificultad.

También las puertas de hierro o acorazadas harán que los mandos tengan menos alcance.