

vivahogar&co
BEAUTY IS SMART

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VH117098



BRASERO ELÉCTRICO
BRASEIRO ELÉCTRICO

BRASERO ELÉCTRICO

Por favor lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha.

No manipule este brasero internamente.

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que sean impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.

01. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 900 W

Voltaje: 220 - 240 V ~

Frecuencia: 50 Hz

02. NOMBRE DE LAS PARTES



03. INSTALACIÓN

- Este brasero no necesita instalación, debido a que es un aparato portátil.
- Estos aparatos portátiles de calefacción eléctrica no son aconsejables usar en el baño.
- Coloque la unidad en una superficie plana y sin obstáculos, enchufe el cable de alimentación a un enchufe de electricidad de su domicilio.
- Durante su funcionamiento debe tenerse la precaución de no cubrir. Si el aparato se cubre existe el riesgo de incendio.
- Al desconectar la clavija nunca tire del cable.
- Conecte el aparato a un enchufe con una toma de tierra.

04. FUNCIONAMIENTO

Mediante los interruptores, podrá seleccionar la potencia de calor (400 o 500 o 900 W) y la parada de la unidad.

Cuando el interruptor 1 está accionado funciona con 400 W, cuando el interruptor 2 está accionado funciona con 500 W, cuando están accionados los interruptores 1 y 2 el brasero funciona a máxima potencia (900 W), cuando no están accionados ninguno de los 2, el brasero está apagado.

05. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No coloque nada sobre o frente al brasero, pues esta alcanza unas elevadas temperaturas que podrían provocar la deformación o el incendio de los objetos.
- No manipule líquidos inflamables, explosivos o gas cerca del brasero.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio post-venta.
- Nunca toque el protector de seguridad del brasero cuando está en marcha.
- Los niños y personas mayores con escasos conocimientos sobre aparatos eléctricos deben tener una mayor precaución.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No utilizar el aparato en lugares húmedos para prevenir riesgos de cortocircuito.
- No utilizar el aparato mientras duerme sin estar totalmente seguro de que está lo suficientemente alejado de cualquier elemento que pueda suponer riesgo de accidente.
- No use este brasero en habitáculos inferiores a 4m.
- No utilizar este aparato en serie con dispositivo de accionamiento térmico, un programador, un interruptor cronométrico o cualquier dispositivo que ponga el aparato automáticamente en funcionamiento, ya que existe el riesgo de incendio si el aparato accidentalmente queda recubierto o desplazado.
- El aparato deberá instalarse de forma que los interruptores y otros dispositivos de mando no puedan ser tocados por una persona que esté en la bañera o la ducha.

06. LIMPIEZA

- Desconecte el brasero r del enchufe de la corriente antes de proceder a la limpieza. Espere a que el brasero este completamente frío.
- Proceda a la limpieza del cuerpo mediante un trapo ligeramente humedecido, puede usar detergentes neutros, pero nunca disolventes o productos abrasivos.

- Puede utilizar un aspirador o un cepillo para la limpieza.
- Nunca sumerja el brasero dentro del agua o cualquier otro líquido.
- Cuando el brasero no vaya a ser utilizado, límpielo y cúbralo con una bolsa de plástico para poder almacenarlo, procure en un lugar seco.
- Si lo precisa puede guardar el brasero en su embalaje.

07. ELIMINACIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS



No tire aparatos eléctricos como residuo municipal inclasificado, utilice instalaciones de recogida separadas.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los aparatos eléctricos se tiran en vertederos o basureros, ciertas sustancias peligrosas pueden llegar al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y su bienestar.

BRASEIRO ELÉCTRICO

Por favor, leia atentamente o manual de instruções antes de ligar o aparelho.

Nunca desmonte este braseiro.

Os textos, imagens, cores, figuras e dados correspondem ao nível técnico actual no momento da impressão. Reservamo-nos o direito a efectuar alterações causadas pelo desenvolvimento contínuo da técnica nos nossos produtos.

01. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência: 900 W

Voltagem: 220 - 240 V ~

Frequência: 50 Hz

02. COMPONENTES DO BRASEIRO



03. INSTALAÇÃO

- Este braseiro não requer instalação, pois é um aparelho portátil.
- Estes aquecedores eléctricos portáteis não são recomendados para uso em casas de banho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e sem obstáculos, ligue o cabo de alimentação a uma tomada da sua casa.
- Deve tomar atenção para não cobrir o aparelho durante o funcionamento. Se o aparelho for coberto existe risco de incêndio.
- Ao desligar a ficha nunca puxe pelo cabo.
- Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

04. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Através dos interruptores, pode seleccionar a potência (400 ou 500 ou 900 W) e desligar o aparelho. Quando o interruptor 1 está ligado funciona com 400 W, quando o interruptor 2 está ligado funciona com 500 W, quando os interruptores 1 e 2 estão ligados, o braseiro funciona na potência máxima (900 W), quando nenhum dos 2 interruptores está ligado, o braseiro está desligado.

05. MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não coloque nada em cima ou em frente ao braseiro, uma vez que este atinge altas temperatura que podem causar a deformação ou o incêndio dos objectos.
- Não manuseie líquidos inflamáveis, explosivos ou gás perto do braseiro.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial a ser fornecido pelo fabricante ou pelo seu serviço pós-venda.
- Nunca toque no protector de segurança do braseiro quando este está em funcionamento.
- Crianças e pessoas idosas com pouco conhecimento sobre aparelhos eléctricos devem ser alvo de cautelas redobradas.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não utilize o aparelho em locais húmidos para evitar risco de curto-circuito.
- Não utilize o aparelho enquanto dorme sem ter certeza absoluta de que está suficientemente longe de qualquer elemento que possa representar risco de acidente.
- Não use este braseiro em locais com menos de 4m.
- Não utilize este aparelho em série com um dispositivo de controlo térmico, um programador, um temporizador ou qualquer dispositivo que ligue automaticamente o aparelho, uma vez que há risco de incêndio se o aparelho for acidentalmente coberto ou deslocado.
- O aparelho deve ser instalado de tal forma que, os interruptores e outros dispositivos de controlo não possam ser tocados por uma pessoa que está no banho ou duche.

06. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o braseiro da tomada antes de o limpar.
- Aguarde até o braseiro estar completamente frio.
- Limpe o corpo do braseiro com um pano ligeiramente húmido, pode usar detergentes neutros, mas nunca solventes ou produtos abrasivos.
- Pode usar um aspirador ou uma escova para a limpeza.
- Nunca mergulhe o braseiro em água ou qualquer outro líquido.

- Quando o braseiro não for ser usado, limpe-o e cubra-o com um saco de plástico para o armazenar, procure um local seco.
- Se for necessário, pode guardar o braseiro na embalagem.

07. ELIMINAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS



Não jogue aparelhos eléctricos como resíduo municipal não classificado, utilize instalações de recolhida separadas.

Entre em contacto com seu governo local para obter informação sobre os sistemas de recolhida disponíveis.

Se os aparelhos eléctricos se jogam em depósito de lixo ou lixeiras, certas substâncias perigosas podem legar a água subterrânea e entrar na cadeia alimentar, danificando sua saúde e seu bem estar.



**CERTIFICADO
DE GARANTÍA**
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA

MODELO: VH117098/ BR1001P

FECHA DE COMPRA:

DATA DA COMPRA:


SELLO DEL VENDEDOR:

CARIMBO DO VENDEDOR:

El usuario de este aparato está amparado por los derechos que le otorga la vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El funcionamiento correcto de este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará automáticamente anulada si la avería es consecuencia de un mal uso ó de una manipulación indebida del aparato. Ante cualquier reclamación se deberá acompañar la tarjeta de garantía con la indicación de la fecha de compra y el sello del establecimiento vendedor.

O usuario de esta máquina está protegido pela Ley Geral para a Defesa dos Consumidores e Usuarios. A máquina tem garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. A garantia fica automaticamente sem efeito quando a avaria fora debida a o mal uso da máquina ou a o seu uso incorrecto ou motivos quaisquer debidos á culpa do usuario. Tambem ficará sem efeito a garantia quando a máquina tenha sido manipulada em qualquer maneira por pessoal diferente do da firma que da a garantia. Para qualquer reclamação deverá a ompanhar a tarxeta de garantia debidamente pre-enchida e com carimbo do vendedor.







Importado por / Importado por:
COMAFE S.COOP.
F-28195873
Polígono Industrial N^a Señora de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés
Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.

