




Instrucciones de uso • Instruções de uso

natur&co
FUNNY IS SMART



Cenador
Tenda

-NT128216-



Cenador

01. Sugerencias de uso

IMPORTANTE - GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA.

- Un refugio bajo el mal tiempo.
- No coloque aparatos de cocción, calefacción o iluminación cerca de la lona.
- Manténgalo lejos del fuego
- No cuelgue productos sobre la armadura.
- Evite forzar los ensambles.
- Posición de forma estable en un terreno nivelado y firmemente fijo cada pie en el suelo en un lugar protegido del mal tiempo.
- Es recomendable quitar la lona cuando hay viento y lluvia fuerte.
- No permanecer bajo la pérgola en el jardín durante tormentas eléctricas.

PRECAUCIONES ANTES DE ENSAMBLAJE

- Colocar en un área limpia y seca.
- Verifique que su producto no está dañado.
- Compruebe que no falten piezas.

El proveedor no se hace responsable de cualquier daño subsecuente a cualquier tipo de mal tiempo e instalación incorrecta.

02. Mantenimiento

- Lavar con agua y jabón.
- Limpie con un paño suave.
- Retire regularmente las hojas y/o el agua que se acumule en el techo.
- Compruebe regularmente las asambleas.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La lona debe almacenarse completamente seca, en un lugar seco para evitar cualquier riesgo de moho.




03. Componentes

- Estructura pintura epoxi de acero.
- 4 patas redondas de 37 mm dimensión.
- Techo de lona y 4 cortinas de poliéster.
- Dimensiones para montar el artículo: L 295 x l 395 x H 250 cm.
- Dimensiones desmanteladas / envasados: L 248 x l 36 x H 17 cm.
- Sólo para uso doméstico. **ÁRMELO USTED MISMO.**


Piezas sueltas que no están disponibles fuera de garantía.

	3x4M	
1		4
2		2
3		2
4		2
5		8
7		4
8		4
10		4
11		4
12		4
13		2
14		10
15		2
16		1
17		6


F		8
G		8
H1	 M6*15	66
H2	 M6*30	10
H3	 M6*40	16
I		10
J		8
K		2
L		1
M		1
N		2
O		2




4



5



6





Tenda

01. Sugestões de uso

IMPORTANTE - GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA.

- Um abrigo sob mau tempo.
- Não coloque aparelhos de cozinha, aquecimento ou iluminação perto da tela.
- Mantenha-o longe do fogo
- Não pendure produtos na armação.
- Evite forçar as montagens.
- Posicione-se de maneira estável em terreno plano e fixe firmemente cada pé no chão em um local protegido de intempéries.
- É aconselhável remover a tela quando houver vento e chuva forte
- Não permaneça embaixo da pérgola no jardim durante tempestades.

PRECAUÇÕES ANTES DA MONTAGEM

- Coloque em uma área limpa e seca.
- Verifique se o seu produto não está danificado.
- Verifique se não há peças ausentes.

O fornecedor não é responsável por nenhum dano subsequente a qualquer tipo de mau tempo e instalação inadequada.

02. Manutenção

- Lave com água e sabão.
- Limpe com um pano macio.
- Remova regularmente as folhas e / ou a água que se acumula no telhado
- Verifique as montagens regularmente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

A tela deve ser armazenada completamente seca, em local seco, para evitar qualquer risco de mofo.




03. Componentes

- Estrutura de pintura epóxi em aço
- 4 pernas redondas de dimensão 37 mm
- Telhado de lona e 4 cortinas de poliéster
- Dimensões para montagem do artigo: L 295 x l 395 x H 250 cm
- Dimensões desmontadas / embaladas: L 248 x l 36 x H 17 cm
- Apenas para uso doméstico.


Peças soltas que não estão disponíveis fora da garantia.

	3x4M	
1		4
2		2
3		2
4		2
5		8
7		4
8		4
10		4
11		4
12		4
13		2
14		10
15		2
16		1
17		6


F		8
G		8
H1	 M6*15	66
H2	 M6*30	10
H3	 M6*40	16
I		10
J		8
K		2
L		1
M		1
N		2
O		2




4



5



6



natur&co
FUNNY IS SMART

IMPORTADO POR:
COMAFE S.COOP. F-28195873
Pol. Industrial Nª Señora de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés
Madrid, España

FABRICADO EN R.P.C.

