



FR Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Électromagnétique, Environnement...).

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances...

• MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.
L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation.

DE SICHERHEITSWISSE
Lesen Sie die Anweisungen vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.
SAFETY INSTRUCTIONS
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• CAUTION: Keep the appliance dry.
The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit.

• Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...
• Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes âgées de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites...

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

Recycling der Batterien
Die Akkus müssen vor dem Herausheben völlig geladent werden.
• Richtiger Umgang mit Batterien (Akkus): Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• Istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi.
I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio.
• Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.
• No utilize con una temperatura inferior a 0°C ni superior a 35°C.
• No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado si su aparato ha caído al suelo.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους υπάρχοντες κινδύνους.
• Η συσκευή αυτή είναι προορισμένη να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την τάση που αναγράφεται πάνω στο σύστημα τροφοδότησης.
• Προσοχή: Να φυλάσσεται η συσκευή σε ξηρό μέρος.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• Nemli efferle tutmayın.
• Sıcakken gövdeden değil çıpaşın tutmayın.
• Elektrik uzatmas kullanmayın.
• Parlatıcı ve tahirli edici ünitelerle temizlemeyin.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...



www.rowenta.com
1800134725

• Використання пристрою у розумінні безпеки, що може відбуватися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
• Цей пристрій не можна використовувати в приміщенні, де ви можете виконувати роботу, яка пов'язана з використанням електрики.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen...

• Waarschuwung: Berg het apparaat op een droge plek op.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingsselement staat.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Warnhinweis: Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist.

• This appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...

• This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way...



