



Tacos

Los tacos o conteras de las escaleras de mano son consumibles que debes reponer cuando pierdan el dibujo y por tanto la adherencia.

Disponemos de todos los modelos de nuestras escaleras de madera, de fibra, de estabilizadores horizontales y de las zapatas de los pies regulables para desnivel.

Envíanos foto o modelo de escalera para indicarte si debes reponer las conteras periódicamente para tener una buena estabilidad.

Cada escalera debe mantener sus repuestos originales.