

vivahogar&co
BEAUTY IS SMART

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VH116957



ESTUFA DE CUARZO AQUECEDOR DE QUARTZO

ESTUFA DE CUARZO

01. ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Calentador de cuarzo.

Índice de voltaje: AC230, 50Hz.


Índice potencial de entrada: 1600W.

Configuración del interruptor de encendido: 4 niveles.

Consejo de seguridad sobre la función de seguridad.

Protección contra el sobrecalentamiento.

02. NOMBRE DE LAS PARTES



03. PASOS DE OPERACIÓN

Atención: Revise el elemento calefactor antes de usarlo.


Atención: Coloque el calefactor sobre la superficie plana.

1. Instale el calefactor:
 - 1) Saque el cuerpo y la base de calefactor.
 - 2) Coloque el cuerpo del calefactor en la base.
 - 3) Fije la base al cuerpo con los tornillos.

2. Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.

3. Pasos de encendido, gire la perilla del interruptor:

- Posición 0: El calefactor está apagado.
- Posición 1 lado derecho: Programa 1- 400 W
- Posición 2 lado derecho: Programa 2- 800 W
- Posición 3 lado derecho: Programa 3- 1200 W
- Posición 4 lado derecho: Programa 4- 1600 W



4. Después de su utilización, gire la perilla a la posición '0' y desenchufe el aparato de la toma de corriente.

04. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. La limpieza del calentador solamente debe hacerse con un paño húmedo.
Esta estrictamente prohibido rociar con ningún tipo de líquido sobre el calentador.
2. Está prohibido introducir ningún objeto en el calentador.
3. No limpiar el calentador con detergentes, alcohol, ácidos, disolvente o trementina.

05. INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

1. No coloque objetos inflamables en las proximidades del calefactor.
2. Está estrictamente prohibido colocar cualquier objeto sobre el calefactor, así como, cocinar y calentar comida sobre el calefactor.
3. No cubra el calefactor.
4. No utilice el calefactor en el entorno inmediato de una bañera, una ducha o una piscina.
5. Un cable eléctrico dañado sólo puede ser reemplazado por personal cualificado o en un laboratorio certificado por el importador.
6. No debe colocarse el calefactor inmediatamente bajo una toma de corriente.
7. No utilice este calentador con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que maneje el calefactor automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor es cubierto o se posiciona de forma incorrecta.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento, a no ser que estén bajo supervisión o se les haya dado instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
9. Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente.

No utilice este calefactor en cuartos pequeños cuando estén ocupados por personas que no puedan salir de la habitación por sus propios medios, a menos que tengan una supervisión constante.

10. Nunca deje el calefactor desatendido o si hay niños o animales.

06. ELIMINACIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS



No tire aparatos eléctricos como residuo municipal inclasificado, utilice instalaciones de recogida separadas.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los aparatos eléctricos se tiran en vertederos o basureros, ciertas sustancias peligrosas pueden llegar al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y su bienestar.

ESTUFA DE CUARZO

01. AQUECEDOR DE QUARTZO

Aquecedor de Quartzo.

Tensão Nominal: AC230, 50Hz.


Potência de entrada nominal: 1600W.

Definições do interruptor de potência: 4 níveis.

Função de segurança contra tombamento.

Protecção contra sobreaquecimento.

02. NOMBRE DE LAS PARTES



03. PASOS DE OPERACIÓN

Aviso: Verifique o elemento de aquecimento antes de o utilizar.


Aviso: Coloque o aquecedor num local plano.

1. Instale o aquecedor:
 - 1) Remover o corpo de base e o aquecedor.
 - 2) Coloque o corpo de aquecimento na base.
 - 3) Ajuste do corpo de base com os parafusos.

2. Insira a ficha numa tomada apropriada.

3. Definição de potência, gire o botão do interruptor:

- Posição 0: O aquecedor está “Desligado”
- Posição 1 no lado direito: Aquecedor na potência 1- 400 W
- Posição 2 no lado direito: Aquecedor na potência 2- 800 W
- Posição 3 no lado direito: Aquecedor na potência 3- 1200 W
- Posição 4 no lado direito: Aquecedor na potência 4- 1600 W



4. Após o uso, gire o interruptor até à posição “0” e desligue a ficha.

04. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Pode limpar o aquecedor com um pano húmido.
É estritamente proibido pulverizar o aquecedor com qualquer tipo de líquido!
2. É absolutamente proibido inserir qualquer tipo de objecto no aquecedor.
3. Não limpe o aquecedor com detergente, álcool, ácido, diluente ou aguarrás.

05. AVISOS

1. Não coloque objectos inflamáveis perto do aquecedor.
2. É estritamente proibido colocar objectos em cima do aquecedor, e, portanto, cozinhar ou aquecer alimentos no aquecedor é proibido.
3. Não cubra o aquecedor.
4. Não utilize este aquecedor perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.
5. Um fio eléctrico só pode ser substituído por um electricista qualificado ou em laboratório certificado pelo importador.
6. O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada.
7. Não utilize este aquecedor com um programador, temporizador ou qualquer outro dispositivo que desliga o aquecedor automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorrectamente.
8. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebido instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
9. Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura da sala. Não utilize este aquecedor em salas pequenas, quando estas estão ocupadas por pessoas que

não são capazes de sair da sala por conta própria, a menos que exista supervisão constante.

10. Nunca deixe o aquecedor sem supervisão por qualquer período de tempo ou se existem crianças ou animais

06. ELIMINAÇÃO DO COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELECTRÓNICOS



Não descarte electrodomésticos no lixo comum, utilizar as instalações de recolha selectiva.

Entre em contato com o governo local para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis.

Se electrodomésticos são depositados em aterros ou lixeiras, determinadas substâncias perigosas podem atingir as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.


**CERTIFICADO
DE GARANTÍA**
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA

MODELO: VH116957 - TCQH89H
FECHA DE COMPRA: DATA DA COMPRA:
SELLO DEL VENDEDOR: CARIMBO DO VENDEDOR:

El usuario de este aparato está amparado por los derechos que le otorga la vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El funcionamiento correcto de este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará automáticamente anulada si la avería es consecuencia de un mal uso ó de una manipulación indebida del aparato. Ante cualquier reclamación se deberá acompañar la tarjeta de garantía con la indicación de la fecha de compra y el sello del establecimiento vendedor.

O usuário de esta máquina está protegido pela Ley Geral para a Defesa dos Consumidores e Usuários. A máquina tem garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. A garantia fica automaticamente sem efeito quando a avaria for devida a o mal uso da máquina ou a o seu uso incorrecto ou motivos quaisquer devidos á culpa do usuário. Também ficará sem efeito a garantia quando a máquina tenha sido manipulada em qualquer maneira por pessoal diferente do da firma que da a garantia. Para qualquer reclamação deverá a acompanhar a tarxeta de garantia devidamente pre-enchida e com carimbo do vendedor.







Importado por / Importado por:
COMAFE S.COOP.
F-28195873
Polígono Industrial N^a Señora de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés
Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.

