



Sensor de apertura + crepuscular Wifi

DESCRIPCIÓN

Sensor de apertura Wifi con sensor crepuscular incorporado.

Ideal para recibir notificaciones a tu teléfono móvil cada vez que se abra la puerta o ventana. Además, el sensor crepuscular te permitirá que dichos escenarios se ejecuten únicamente cuando sea de día o de noche, o cuando las luces estén encendidas o apagadas.

También podrás crear escenarios inteligentes junto con otros dispositivos que te permitan ahorrar energía o aumentar tu confort, automatizando tu hogar de una manera muy sencilla y sin necesidad de grandes inversiones.

Por ejemplo, podrás automatizar la subida o bajada de persianas, el encendido o apagado de una bombilla inteligente o de un enchufe wifi, hacer saltar la alarma... todo en función de la apertura de puertas o ventanas y / o de la intensidad de la luz.

¡Una manera sencilla y económica de hacer de tu hogar un hogar inteligente!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Alimentación: Pilas 2xAAA LR03 DC3V
- ✓ Redes wifi: sólo redes de 2.4GHz



Referencia Energeeks: **EG-SAW001**

Código de barras: **8436581541328**

Garantía: **3 años**

