

Robot®

Roomba Combo®

2 Essential

robot • roboter
Y051240



Aspira y friega en una sola pasada

Limpia la suciedad diaria con un sistema de limpieza en 4 fases que cuenta con 4 niveles de potente succión, un cepillo de cerdas multisuperficie, un cepillo para esquinas y bordes y un paño para mantener los suelos limpios y brillantes.



Navega como un profesional

La navegación inteligente limpia metódicamente en filas ordenadas, mientras que los sensores evitan que el robot se caiga por las escaleras al limpiar alrededor y debajo de los muebles.



Se vacía solo para que no tengas que hacerlo tú

Olvídate de aspirar durante meses con la base AutoEmpty™. No tendrás que tocar la suciedad cuando llegue el momento de vaciarla: gracias a nuestra bolsa cerrada, se acabaron las nubes de polvo y la suciedad.



Se recarga y reanuda la tarea de limpieza

Limpia durante un máximo de 120 minutos con una sola carga. Cuando queda poca batería, se recarga automáticamente y, a continuación, continúa la limpieza donde la dejó.

+ AutoEmpty™

dock • base di ricarica
base • stacja dokująca



N.º de SKU: Y051240

Color: Blanco

UPC: 885155043900

EAN: 5061042260901



Blanco



Producto

SKU	Y051240
Color	Blanco
Dimensiones del robot (mm)	335 (largo) x 335 (ancho) x 85 (alto)
Peso del robot (kg)	2,8
Tipo de filtro	Filtro de alta eficiencia
Tipo de batería	Ion litio de 2600 mAh
Capacidad del depósito de aspirado	400 ml
Capacidad del depósito de agua	200 ml
Dimensiones de la base AutoEmpty™ (mm)	297 (largo) x 266 (ancho) x 294 (alto)
Peso de la base AutoEmpty™ (kg)	3,1



Envío

UPC del embalaje	885155043900
EAN del embalaje	5061042260901
Dimensiones del embalaje (mm)	398 (largo) x 381 (ancho) x 396 (alto)
Peso del embalaje (kg)	8,1

Contenido de la caja

Robot Roomba Combo® Essential 2

Base AutoEmpty™

Bandeja de goteo

Bolsa de eliminación de la suciedad

Paño de fregado de microfibra

Herramienta de corte de pelo

Otras funciones destacadas



Limpiar mientras estoy fuera

Con el sistema operativo iRobot OS, el robot puede empezar automáticamente a limpiar cuando te vayas y dejar de hacerlo cuando vuelvas a casa. Así, al llegar, solo verás lo limpio que está todo, como por arte de magia.



Compatibilidad con asistentes de voz

Empareja el robot Roomba Combo® Essential con dispositivos compatibles con Alexa, Siri o el Asistente de Google¹ para empezar a limpiar.



Aplicación iRobot Home

Con el panel de estado del robot, los programas de limpieza, los informes de Clean Map® y las integraciones intuitivas con el hogar inteligente, la aplicación iRobot Home te ofrece el control definitivo sobre tu limpieza.



30 AÑOS

Innovación
y experiencia
en robótica

¹ Funciona con dispositivos compatibles con Alexa, Siri o el Asistente de Google. Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com o sus filiales. Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países y regiones.

©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, EE. UU.

Todos los derechos reservados. iRobot, Roomba Combo, Clean Map y AutoEmpty son marcas comerciales de iRobot Corporation. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. App Store es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Google Play es una marca comercial de Google, LLC.