



Protector auditivo plegable

1009861

UTILIZACION Y USO

Este producto está diseñado para reducir la exposición a niveles nocivos de ruido y otros sonidos molestos.

ADVERTENCIA

Asegúrese siempre de que el producto:

- Es adecuado para el trabajo.
- Se ajusta correctamente.
- Se lleva puesto durante toda la exposición.
- Se cambia cuando es necesario.

* Este producto puede resultar dañado por algunas sustancias químicas.
* Abandone el área inmediatamente si el protector auditivo resulta dañado.

* La utilización de protectores higiénicos puede afectar al nivel de protección auditiva de la orejera.

* Nunca modifique o altere este equipo.

* Las orejeras, y especialmente las almohadillas, pueden deteriorarse con el uso por lo que deben ser examinadas frecuentemente, para detectar roturas o fugas.

* El sellado acústico del equipo puede verse afectado si se utilizan otros equipos a la vez, como por ejemplo gafas, mascarillas, etc. Esto podría reducir la atenuación proporcionada.

* Mientras se utilizan, los protectores auditivos reducen el sonido ambiental, pudiendo afectar a la recepción de señales de alarma, advertencia y/o comunicación vital.

* Una adecuada selección, entrenamiento, utilización y mantenimiento de los equipos son necesarios para conseguir una protección eficaz del usuario frente al ruido.

* Preste atención a las precauciones que se indican.

* No seguir las instrucciones de uso de estos productos de protección personal, puede afectar a la salud del usuario y ocasionar una enfermedad grave o discapacidad permanente.

* Guarde las instrucciones de uso como futura referencia.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Antes del ajuste, debe inspeccionar el producto para asegurarse que no está deteriorado o dañado. Si están dañados o deteriorados deséchelos inmediatamente y reemplácelos por unos nuevos. Retire el pelo hacia atrás de las orejas y cualquier joya que pueda afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.

1. Separe las carcasas de la orejera y póngaselas sobre las orejas de forma que las almohadillas sellen de forma suave y cómoda alrededor de la oreja. Ajuste la altura para maximizar la comodidad y el sellado deslizando las carcasas arriba y abajo de la guía mientras sujeta el arnés.

COMPROBACION DEL AJUSTE

Cuando el protector auditivo se ajusta correctamente su propia voz debe sonar "a hueco" y los sonidos de alrededor deben resultar amortiguados.

Para un ajuste óptimo las almohadillas, deben sellar correctamente el oído sin interferencias en dicho sellado, por ejemplo con patillas de gafas, bandas de ajuste de mascarillas, etc. La carcasa debe cerrar completamente el oído.
Peso (g) = 240

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Al final de cada turno, las almohadillas deben limpiarse con productos adecuados, con una disolución de detergente suave y agua.
2. Si las orejeras no pueden limpiarse, están deterioradas o dañadas, reemplácelas por unas nuevas.
3. Sustituya en producto dentro de 5 años desde la fecha de fabricación o inmediatamente si se han deteriorado o dañado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Siga las recomendaciones del fabricante para el almacenamiento.

Rango de temperatura: entre 3° y 40° C.

Humedad relativa máxima: < 85%

Nombre y dirección del fabricante o importador.

Almacene siempre lejos de cualquier fuente de calor o luz solar.

Durante el almacenamiento debe asegurarse que la banda no esté forzada y las almohadillas no estén comprimidas de forma que pueda dañarse el producto.

APROBACIONES

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EEC (en España, R. D. 1407/1992) sobre equipos de protección individual y tienen marcado CE.

PRECAUCIÓN

Las orejeras deben utilizarse correctamente para reducir el ruido de forma eficaz. Lea y siga todas las instrucciones de colocación y uso. El incumplimiento de las instrucciones de colocación puede provocar la pérdida de audición. No modifique las orejeras. Si dobla, altera o modifica cualquier parte de la diadema, las copas, los insertos o las almohadillas de las orejeras, puede obtener mucha menos protección y sufrir una pérdida auditiva. La colocación de fundas higiénicas en las almohadillas puede afectar al rendimiento acústico de las orejeras.

No utilice la orejera con ningún otro sistema de respirador o arnés duro.

Si no se colocan y utilizan las orejeras de acuerdo con estas instrucciones, se reducirá su eficacia. Si no utiliza protectores auditivos el 100% del tiempo que esté expuesto a ruidos peligrosos, puede aumentar drásticamente su exposición al ruido y el riesgo de desarrollar una pérdida auditiva.

Tested according to EN 352-1:2020

EM-5001B (239G ±5g)

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten. media (dB)	17,8	23.3	32.8	40.6	38.7	34.0	34.3
Desv. típica (dB)	2,1	2,2	3,1	2,6	4,2	3,1	3,2
Std Deviation (dB)	15,6	21,1	29,7	37,9	34,5	30,8	31,1
SNR= 32dB	H=34dB	M= 31 dB	L = 23 dB				
SNR= 33.6dB	Hm=35.6dB	Mm= 32,7dB	L = 24.8 dB				
SNR= 32dB	H=1.6dB	Ms= 1.6 dB	L = 1.6 dB				

Importado por: NEOPRO Serv. Int. Ftria.,
S.L. B10898260 Rosalind Franklin, 30
28906 - Getafe, Madrid
FABRICADO EN R.P.C.



2777
EN 352-1:2020

Size: S/M/L- Small, Medium, Large
PPE regulation (EU) 2016/425,
CAT III