

PASO Humibox Antihumedad

Descripción del producto

PASO Humibox Antihumedad ha sido reformulado con la tecnología exclusiva ABSOTECH3 basada en un granulado de máxima eficacia por su capacidad de triple absorción respecto a los absorbentes convencionales, actuando únicamente cuando hay un exceso de humedad en el ambiente.

PASO Humibox Antihumedad está indicado para absorber la humedad del aire en espacios grandes sin reseca el ambiente.

Previene y elimina los problemas de condensación, malos olores, manchas en la pared, libros enmohecidos, ropa y sábanas húmedas, desperfectos en la pintura y el papel, la proliferación de moho, ácaros y bacterias.

Con PASO Humibox Antihumedad se consigue un clima equilibrado sin problemas de exceso de humedad ambiental pudiendo disfrutar de un cómodo bienestar.

Propiedades técnicas


- Composición:

Perlas de cloruro de calcio anhidridas.

- Características técnicas:

Para recintos de 35 m³ (15 m²).

Actúa con máxima eficacia conservando la humedad relativa entre un 40 y un 60 %, según la temperatura de la estancia.



Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

- Duración:

	Temperatura < +20 °C	Temperatura > +20 °C
Humedad relativa < 65 %	2 a 3 meses	2 a 3 meses
Humedad relativa > 65 %	2 a 3 meses	1 a 2 meses

Aplicaciones

Lavabos, garajes/sótanos, altillos/trasteros, cocinas/lavaderos, embarcaciones, caravanas, etc.

Modo de empleo

1. Abrir el plástico y extraer la bolsa de granulado.
2. Destapar el envase y colocar la bolsa sobre la rejilla.
3. Tapar asegurando un buen cierre.
4. Cuando el recipiente esté lleno, verter el agua y sustituir el recambio.

Consejos PASO

Manipular con precaución y después lavar bien las manos. El líquido que se genera es irritante y puede atacar algunas superficies.

Precauciones

Provoca irritación ocular grave.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Para más información consulte la FDS del producto.