

## NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente, comprenda y siga todas las instrucciones antes de instalar y usar este producto.  
Conserve para futuras referencias.

# Krystal Clear™

## Modelo 636T Bomba-Filtro

220 - 240 V~, 50 Hz, 165 W

Hmax 1.0 m, Hmin 0.19 m, IPX5

Temperatura máxima del agua 35



Es una ilustración.

**No deje de probar los demás productos de nuestra gama: piscinas, accesorios, piscinas hinchables, juguetes de interior, camas de aire y barcos que podrá encontrar en nuestros distribuidores o en nuestra página web. De acuerdo con la política de mejora continua de nuestros productos, Intex se reserva el derecho de cambiar especificaciones y diseños, lo que puede implicar actualizaciones del manual de instrucciones sin previo aviso.**

 **INTEX**®

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>Advertencias.....</b>	<b>3</b>
<b>Referencia y esquema de las piezas.....</b>	<b>4-5</b>
<b>Instrucciones de montaje.....</b>	<b>6-9</b>
<b>Instrucciones de funcionamiento.....</b>	<b>10</b>
<b>Horario de funcionamiento.....</b>	<b>11</b>
<b>Mantenimiento.....</b>	<b>12-13</b>
<b>Cuidados con la piscina y con los productos químicos.....</b>	<b>13</b>
<b>Almacenaje por largos períodos.....</b>	<b>13</b>
<b>Guía de problemas.....</b>	<b>14</b>
<b>Problemas frecuentes.....</b>	<b>15</b>
<b>Normas generales de seguridad acuática.....</b>	<b>15</b>
<b>Garantía limitada.....</b>	<b>16</b>

## NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente, Comprenda y Siga Todas las Instrucciones antes de Instalar y Utilizar este Producto.

### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

#### ADVERTENCIA


- Para reducir el riesgo de daños, no permita que los niños utilicen este producto. Vigile siempre a los niños y personas discapacitadas.
- Los niños no deben acercarse a este producto ni a los cables eléctricos que incluye el mismo.
- No permitir que los niños jueguen con este aparato. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizado por niños.
- Este producto podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, psíquicas o mentales, o con falta de conocimiento salvo que estén siempre bajo la supervisión y vigilancia constante de un adulto.
- El montaje y desmontaje se deberá realizar sólo por adultos.
- Riesgo de descarga eléctrica. Conecte este producto únicamente a un enchufe protegido por un interruptor de toma tierra (GFCI) o a un disyuntor diferencial (RCD). Contacte un electricista cualificado si no puede verificar que el enchufe esté protegido con un sistema GFCI/RCD. Solicite los servicios de un electricista cualificado para instalar este sistema con una corriente máxima de 30mA. No utilice un disyuntor residual portátil (PRCD).
- Siempre desconecte el aparato de la corriente eléctrica antes de trasladarlo, limpiarlo, ponerlo en marcha o hacerle cualquier ajuste.
- El enchufe de la depuradora debe estar accesible después de su instalación.
- No entierre el cable bajo tierra. Coloque el cable en un lugar donde no pueda sufrir ningún riesgo de dañarse por un cortacésped, tijeras de jardinería o cualquier otro equipo.
- El enchufe del cable corriente no puede ser sustituido. Si el cable se daña, se debe tirar el aparato a los contenedores indicados para tal fin.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilizar alargadores, temporizadores, adaptadores de enchufes o convertidores para conectar el equipo a la corriente eléctrica; utilice una toma adecuada.
- Nunca enchufar o apagar el aparato si usted se encuentra dentro del agua o tiene las manos mojadas.
- Mantenga este producto al menos a 2 metros de distancia de la piscina (sólo para Francia).
- Mantenga el enchufe de este aparato al menos a 3,5 metros de distancia de la piscina.
- Coloque el producto lejos de la piscina para evitar que los niños lo utilicen para intentar acceder a la piscina.
- No encienda el aparato cuando la piscina se está utilizando.
- Este producto está diseñado para piscinas desmontables. No utilizar en piscinas de obra o que no se puede desmontar. Una piscina desmontable está diseñada de modo que se puede armar o desarmar sin que pierda sus características iniciales.
- Por favor, tenga en cuenta que este producto debe ser utilizado exclusivamente para los fines indicados en este manual.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD PUEDE CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO, DESCARGAS ELÉCTRICAS, RIESGOS DE ATRAPAMIENTOS Y OTRAS LESIONES GRAVES, INCLUSO LA MUERTE.**

Las advertencias, instrucciones y normas de seguridad de este aparato, incluidas en el embalaje del producto, representan algunos de los riesgos más usuales de su uso y no cubren todos los riesgos y peligros posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio para disfrutar de cualquier actividad acuática.

## REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



**NOTA:** Los dibujos son simplemente ilustrativos y no están a escala. El producto final puede sufrir alteraciones.

REF. N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF. DE LA PIEZA.
1	COLLAR ENROSCABLE DE LA CUBIERTA DE LA DEPURADORA	1	10749
2	VÁLVULA DE PURGADO / VÁLVULA DE VACIADO DE SEDIMENTOS	2	10460
3	JUNTA TORICA DE VÁLVULA	2	10264
4	TAPA DE LA CUBIERTA DE LA DEPURADORA	1	10750
5	ANILLA EN FORMA DE "O" DE LA CUBIERTA DE LA DEPURADORA	1	10325
6	CARTUCHO (29000)	1	
7	MANGUERA DE LA BOMBA CON TUERCA DE LA MANGUERA	2	11009 (FR: 11010)

Para pedir piezas de repuesto, es necesario indicar la referencia de la pieza.



Tipo de método de filtrado

Cartucho sintético #29000

No se necesitan herramientas para el montaje.

## REFERENCIA DE PIEZAS (cont.)

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



**NOTA:** Los dibujos son simplemente ilustrativos y no están a escala. El producto final puede sufrir alteraciones.

REF. N°.	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF. DE LA PIEZA.
8*	VÁLVULA DESATASCADORA (INCLUYE ANILLA DE LA MANGUERA EN FORMA DE "O" & ARANDELA DE GOMA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA DESATASCADORA)	2	10747
9*	ANILLA DE LA MANGUERA EN FORMA DE "O"	4	10262
10*	ARANDELA DE GOMA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA DESATASCADORA		10745
11*	TUERCA DEL FILTRO	2	10256
12*	ARANDELA DE GOMA PLANA	2	10255
13*	CONECTOR DEL FILTRO ENROSCABLE	2	11235
14*	BOQUILLA AJUSTABLE DE ENTRADA DE AGUA	1	11074
15*	FILTRO DE REJILLA	1	12198





" \* ": Opcional.

Para pedir piezas de repuesto, es necesario indicar la referencia de la pieza.

## SALIDA DE AGUA DE LA PISCINA. COLADOR Y VÁLVULAS (opcional)






La rejilla del colador previene que objetos grandes atasquen y dañen la depuradora y el montaje de la válvula desatascadora previene que el agua fluya dentro de la depuradora, cuando el cartucho se esté instalando o limpiando. Si su piscina tiene el aro inflable, instale el colador, la boquilla y la válvula antes de inflar el aro. A continuación le explicamos como instalar los diferentes componentes. Siga las siguientes instrucciones:

1. Desatornillar la unión de la válvula desatascadora del conector enroscable del filtro (13), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj (vea el dibujo 1). Tener cuidado de no perder la arandela de goma (10). Sitúe la válvula desatascadora en el suelo en un lugar seguro.
2. Desatornillar la tuerca del filtro (11) del conector enroscable (13). Deje la arandela plana (12) en el conector (13).
3. Instale el colador y la válvula en la salida del agua (marcada con un +). Desde la parte interna de la lona inserte el conector (13) en uno de los agujeros con la arandela que queda en el conector para ser emplazada en la parte de dentro de la lona.
4. Antes de encajarlas, lubricar las roscas con aceite. Con la parte plana de la tuerca del filtro (11) mirando la pared exterior de la lona atornillar esta tuerca (11), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, contra el conector enroscable (13) (vea el dibujo 2).
5. Enrosque la pieza (11) en el conector (13).
6. Sujete la válvula desatascadora. Coloque la arandela de goma (10) en su sitio.
7. En el sentido de las agujas del reloj atornillar la unión de la válvula desatascadora al conector enroscable (13) (vea el dibujo 3).
8. Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta su posición de cierre. Asegúrese que el regulador está bien cerrado (vea el dibujo 4).



## ENTRADA DEL AGUA DE LA PISCINA. BOQUILLA Y VÁLVULAS DE INSTALACIÓN (opcional)

1. Desatornillar la unión de la válvula desatascadora del conector enroscable del filtro (13), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj (vea el dibujo 5). Tener cuidado de no perder la arandela de goma (10). Sitúe la válvula desatascadora en el suelo en un lugar seguro.
2. Desatornillar la tuerca del filtro (11) del conector enroscable (13). Deje la arandela plana (12) en el conector (13).
3. Instale la boquilla y la válvula en la parte superior de la entrada del agua a la piscina. Desde la parte interna de la lona inserte el conector (13) en uno de los agujeros para ser emplazada en la parte de dentro de la lona.
4. Antes de encajarlas, lubricar las roscas con aceite. Con la parte plana de la tuerca del filtro (11) mirando la pared exterior de la lona atornillar esta tuerca (11), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, contra el
5. La boquilla ajustable de entrada de agua (14) y la tuerca del mismo (11) se aprietan con los dedos al conector enroscable (13).
6. Sujete la válvula desatascadora. Coloque la arandela de goma (10) en su sitio.
7. En el sentido de las agujas del reloj atornillar la unión de la válvula desatascadora al conector enroscable (13) (vea el dibujo 7).
8. Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta su posición de cierre. Asegúrese que el regulador está bien cerrado (vea el dibujo 8).
9. Ajuste la dirección de la boquilla hacia fuera de la salida de la piscina para mejorar la circulación (vea el dibujo 9).
10. La lona de la piscina está ya preparada para llenarse de agua. Para más instrucciones de llenado, consulte al manual de propietarios de piscinas encima del suelo.




## INSTALACIÓN DE LA DEPURADORA

Es necesario cambiar cualquier elemento o conjunto de elementos dañados o estropeados tan pronto sea posible. Utilizar solamente piezas originales y aprobadas por el fabricante.

1. Saque la depuradora Krystal Clear™ y las mangueras de la caja.
2. Sitúe la depuradora para poder conectar las mangueras (7) a los montajes de la válvula desatascadora. Asegurarse que la depuradora esté accesible durante todo el tiempo para el funcionamiento y el mantenimiento.  
**NOTA: Algunas legislaciones regionales requieren el montaje de la depuradora en una plataforma inmóvil. Por esta razón, existen dos agujeros situados en la base de la bomba. Consulte sus autoridades locales para el requerimiento del montaje de la depuradora.**
3. Agarre las dos mangueras de la depuradora (7) y conecte las tuercas de las mangueras a la depuradora.
4. En el sentido de las agujas del reloj, desenroscar la rosca de la cubierta de la depuradora (1) y póngala en un lugar seguro.
5. La depuradora es un sistema hermético. En el sentido de las agujas del reloj mueva la válvula de escape de aire (2) 1-2 turnos. **No mover la válvula de escape de aire cuando el motor esté encendido, porque el agua saldrá en forma de chorro con mucha fuerza y puede ser muy peligroso.**
6. Agarre y quite la tapadera de la depuradora (4). Compruebe si hay algún cartucho dentro. Si es así, ponga en su sitio la tapadera (1) otra vez, apretándola con los dedos.
7. Ajuste con los dedos la válvula situada en la parte inferior del armazón, para que el agua no salga fuera.
8. Cuando la piscina esté llena, conecte la manguera desde la parte de abajo del armazón de la depuradora a la parte alta de la colocación del colador. La conexión de la manguera está hecha en la parte inferior de la válvula desatascadora. Utilice la tuerca de la manguera para sujetar la manguera.
9. Conecte la segunda manguera a la mitad del armazón del motor y a la conexión que está en la lona.

### ⚠ ADVERTENCIA

Coloque el producto lejos de la piscina para evitar que los niños lo puedan utilizar para acceder a la piscina.




Las instrucciones de instalación deben proporcionar información sobre los requisitos específicos para instalaciones eléctricas y deben hacer referencia a normas nacionales aplicables sobre instalaciones eléctricas.



## POSSIBILIDAD DE MONTAJE FIJO

Algunas ciudades, especialmente en la Comunidad Europea, requieren que la depuradora se quede fija al suelo o sobre una base. Compruebe las autoridades de su localidad para determinar si existe una regulación en cuanto a depuradoras de piscinas sobre suelo se refiere. Si es así, la depuradora puede ser montada en una plataforma, utilizando los dos agujeros que se encuentran en la base. Véase el siguiente dibujo.

La depuradora puede ser montada en una base de cemento o en una estructura de madera para prevenir que pueda volcar accidentalmente. La estructura total debe pesar más de 18Kgs.



1. Los agujeros de sujeción tienen un diámetro de 6,4 mm y un espacio entre ellos de 130 mm.
2. Utilice dos tornillos y tuercas con un máximo de 6,4 mm de diámetro.

El cable de alimentación a la fuente de 220-240 voltios de energía eléctrica de la bomba debe estar colocada a de más de 3,5 m de distancia de las paredes de la piscina. Verifique con las autoridades locales para determinar las normativas adecuadas y los requisitos para la "instalación eléctrica de las piscinas y equipos en otros recipientes". La siguiente tabla es sólo para referencia:

Pais / Región	Número estándar
Internacional	IEC 60364-7-702
Francia	NF C 15-100-7-702
Alemania	DIN VDE 0100-702
Los Países Bajos	NEN 1010-702

## INSTRUCCIONES DEL FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese que el interruptor de encendido de la depuradora está en "OFF". El interruptor se encuentra en el armazón de la depuradora.
2. Conecte el cable de corriente a una salida eléctrica protegida.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Riesgo de descarga eléctrica. Conecte este producto únicamente a un enchufe protegido por un interruptor de toma tierra (GFCI) o a un equipo diferencial (RCD). Contacte un electricista cualificado si no puede verificar que el enchufe esté protegido con un sistema GFCI/RCD. Solicite los servicios de un electricista cualificado para instalar este sistema con una corriente máxima de 30mA. No utilice un disyuntor residual portátil (PRCD).**

### IMPORTANTE

**Para prevenir que el aire quede atrapado, abra primero la válvula desatascadora más baja (conectada a manguera entrante) y luego la válvula desatascadora más alta (conectada a la manguera saliente). Abra la válvula de liberación de aire hasta que el agua empiece a circular por la válvula de liberación de aire.**

3. Gire ambos reguladores completamente en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope para abrir el paso del agua a la depuradora.
4. Con el agua fluyendo hacia la unidad, la presión del agua permitirá que se libere el aire que queda dentro de las válvula de liberación de aire (2). Cuando todo el aire se haya liberado el agua fluirá a través de las válvula (2). Cuando esta ocurra, apriete suavemente las válvula con la mano en el sentido de las manecillas del reloj.
5. **Para el funcionamiento de la depuradora ponga el aparato en modo "TIMER":**
  - A. Programe las horas de funcionamiento deseadas. Vea Horario de funcionamiento. Vea Figura. 10.
  - B. Ponga en funcionamiento la depuradora presionando "⏻", la depuradora ahora está en funcionamiento y se parará automáticamente cuando el ciclo se haya acabado. El timer pondrá en funcionamiento la unidad todos los días el tiempo que ha sido programado.
  - C. El tiempo de funcionamiento puede cambiarlo cuando sea necesario. Siga los pasos A-B.

**Para poner en funcionamiento la depuradora (sin el "TIMER"):**

- A. Encienda la depuradora presionando la posición "-", ahora la depuradora está en funcionamiento.
- B. Para apagar la depuradora, presione la posición "O".




Figura 10

6. Nunca añadir productos químicos directamente en el compartimiento del cartucho. Esto dañará el aparato y conllevará la pérdida de la garantía.

## HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Esta tabla muestra el tiempo requerido de operaciones para el empleo medio de la depuradora con (la piscina) el AGP'S. El tiempo de funcionamiento de la depuradora debería ser 1 hora más que el tiempo requerido de uso del clorador salino.

Tamaño de la piscina		Capacidad de agua (calculada al 90% para piscina de estructura y al 80% para piscinas Easy Set y ovals)		Horas recomendadas por día
		(Galones)	(Litros)	(Horas)
<b>PISCINA INTEX SOBRE EL SUELO (AGP'S)</b>				
PISCINA EASY SET®	18' x 42" (549cm x 107cm)	4,786	18,115	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5,455	20,647	6
PISCINAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA CIRCULAR	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	6
	21' x 52"	9,533	36,082	8
PISCINA CON ESTRUCTURA REFORZADA ULTRA FRAME	16' x 48" (488cm x 122cm)	5,061	19,156	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6,981	26,423	6
	20' x 48"	7,947	30,079	6
SET DE LA PISCINA SEQUOIA SPIRIT®	15'8" x 49"	4,440	16,805	4
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5,061	19,156	4
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6,981	26,423	6
PISCINA DE ESTRUCTURA OVAL	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4,393	16,628	4
PISCINA CON ESTRUCTURA REFORZADA RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48"	3,484	13,187	4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4,545	17,203	4
	20' x 10' x 52"	5,611	21,238	4
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8,403	31,805	6

## LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO

**Se recomienda sustituir el cartucho, como mínimo, cada 2 semanas.**

**Verificar regularmente el nivel de suciedad del filtro.**

1. Desconecte el cable de la salida de corriente.
2. Gire ambos reguladores completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Esto cierra la válvula, y previene que el agua salga de la piscina.
3. Gire suavemente la parte superior válvula de escape de aire 1-2 turnos en el sentido de las agujas del reloj. Esto permitirá mover mejor la tapa del armazón de la depuradora.
4. En el sentido de las agujas del reloj, quitar la rosca de la cubierta de la depuradora **(1)**. Póngala en un lugar seguro.
5. Quitar la tapadera de la cubierta de la depuradora **(4)**.
6. Quitar el cartucho de repuesto "VIEJO".
7. Examine la parte interior del armazón de la depuradora.
8. Si hay suciedad en la parte inferior del armazón de la depuradora, entonces:
  - A. En el sentido de las agujas del reloj, desatornille y quite suavemente la válvula de sedimentación **(2)** situada en la parte inferior del armazón de la depuradora. Póngala en un lugar seguro.
  - B. Con un cubo de agua o una manguera, eche agua a presión expulsando así la suciedad fuera.
  - C. En el sentido de las agujas del reloj, ponga suavemente otra vez la válvula de sedimento **(2)** en su sitio. No la apriete demasiado.
9. Ponga un cartucho nuevo dentro del armazón de la depuradora. Utilizar solamente cartuchos proporcionados o especificados por el fabricante. Ver la sección de "Referencia de Piezas" para los detalles.
10. Vuelva a poner en su posición la tapa del armazón de la depuradora **(4)** y en el sentido de las agujas del reloj vuelva a colocar la rosca **(1)** en el armazón de la depuradora.
11. Gire ambos reguladores completamente en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope para abrir el paso del agua a la depuradora.
12. Cuando el aire atrapado haya salido por la válvula de aire, tensar otra vez suavemente la válvula **(2)** en el sentido de las agujas del reloj.
13. Conecte otra vez el cable de corriente.
14. Encienda la depuradora (ON).
15. Verificar los orificios de salida y entrada regularmente para asegurarse que no estén obstruidas asegurar que no se han formado detritos, además de asegurar un buen filtrado.
16. Descartar la utilización de cualquier elemento de filtrado de acuerdo con el reglamento y legislación local aplicable.

## CUIDADOS CON LA PISCINA Y CON LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

- Todas las piscinas necesitan cuidados para mantener el agua limpia y tratada. Con un control apropiado y la utilización de los productos químicos adecuados, la depuradora trabajará de forma eficiente. Consultar al suministrador de piscinas más cercano sobre las instrucciones adecuadas para el uso del cloro, algicidas y otros agentes químicos necesarios para limpiar y tratar el agua.
- Mantenga los productos químicos utilizados en piscinas fuera del alcance de los niños.
- No verter productos químicos al agua si la piscina está siendo utilizada. Se pueden producir irritaciones en los ojos y piel.
- Verificar el PH diariamente y proceder al tratamiento químico del agua son procedimientos muy importantes que deben ser realizados diariamente. Echar cloro, algicida y efectuar un apropiado mantenimiento del nivel de PH son esenciales, tanto en el momento de montar la piscina como durante el uso regular en la temporada. Consultar al suministrador especializado de productos para piscina más cercado para asegurarse de estar actuando de la manera correcta.
- Al principio de la temporada, cuando se llene la piscina por primera vez, puede que el agua no esté totalmente limpia, lo que requeriría una dosis extra de aditivos y el cambio de los cartuchos. No es aconsejable el baño en la piscina hasta que el nivel de PH esté correctamente ajustado. Consultar al suministrador especializado de productos para piscina más cercado para asegurarse de estar actuando de la manera correcta.
- Tenga siempre en casa cartuchos de repuesto. Sustituya los cartuchos cada dos semanas.
- Al utilizar las piscinas, el agua tratada puede rebosar de la piscina y dañar el césped, jardín o arbustos que rodean a la piscina. El césped que esté bajo el liner de la piscina se deteriorará. Por favor, tenga cuidado con el césped ya puede atravesar el liner de la piscina.
- El tiempo de funcionamiento de la depuradora depende del tamaño de la piscina, del clima y de la frecuencia de uso. Puede probar con varios intervalos de tiempo hasta conseguir una limpieza cristalina del agua.
- La Normativa Europea EN16713-3 hace referencia a algunas informaciones adicionales sobre la calidad y tratamiento del agua, que se puede encontrar en [www.intexcorp.com/support](http://www.intexcorp.com/support).

### PRECAUCIÓN

**Productos a base de cloro concentrado pueden dañar los liners. Siempre siga las instrucciones del fabricante de los productos químicos, así como las advertencias sobre seguridad y salud.**

## ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO Y PREPARATIVOS PARA EL INVIERNO

1. Antes de vaciar la piscina para almacenarla durante largos periodos de tiempo o para cambiar su ubicación, asegurarse de que el agua desechada sea vertida en un lugar apropiado, preferentemente, alejado de la vivienda. Consulte la reglamentación de su localidad sobre instrucciones específicas sobre el vertido de agua de piscinas.
2. Desconectar el cable de corriente de la salida eléctrica.
3. Proceder a vaciar la piscina.
4. Después de que la piscina se vacie, desconecte todas las mangueras y válvulas desatascadoras y quite los coladores de la pared de la piscina.
5. Vacíe todo el agua de dentro de la depuradora.
6. Deje las piezas y las mangueras de la depuradoras para que se sequen al aire.
7. Quite ambos reguladores desde el conector (13). Tenga cuidado de no perder la junta de goma (10).
8. Petrolee las arandelas y los anillos en forma de "O" para un largo almacenaje:
  - Válvula de escape de aire & anillas de sedimento en forma de "O" (3)
  - Arandela en forma de "O" de la tapa de la depuradora (5)
  - Anillas en forma de "O" de la manguera de la depuradora (9)
  - Arandelas del montaje de la válvula de la cubierta (10)
  - Arandelas de goma planas para la cubierta (12)
9. Desechar el cartucho viejo. Tenga 1 o 2 cartuchos disponibles para utilizarlos la próxima temporada.
10. Sitúe todas las piezas secas en la caja original para almacenaje o póngalas dentro de una bolsa de plástico hermética.
11. Almacenar el conjunto de la piscina y accesorios en un local seco. La temperatura recomendada para almacenar este producto debe estar entre 0°C y 40°C.

## GUIA DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
MOTOR NO ARRANCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El motor no está conectado a la corriente.</li> <li>• El elemento de protección GFCI/ RCD está activado.</li> <li>• Motor con temperatura muy elevada y el elemento de protección está activado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable debe ser conectado a una toma de corriente que tenga un elemento de protección GFCI/RCD.</li> <li>• Volver a desactivar el elemento de protección. Si el elemento de protección se activa repetidamente, el sistema eléctrico puede tener algún defecto. Apagar el elemento de protección y solicitar ayuda de un electricista cualificado para corregir el problema.</li> <li>• Dejar que el motor se enfríe.</li> </ul>
DEPURADORA NO FILTRA EL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveles inapropiados de cloro o pH.</li> <li>• Cartucho con suciedad.</li> <li>• Cartucho dañado.</li> <li>• Suciedad excesiva en la piscina</li> <li>• La rejilla coladora está restringiendo el paso del flujo del agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar los niveles de cloro y pH. Consultar la tienda especializada en piscinas más cercana.</li> <li>• Limpiar o sustituir el cartucho.</li> <li>• Verificar que el cartucho no está dañado. Reemplazar si es necesario.</li> <li>• Dejar la depuradora en funcionamiento por más tiempo.</li> <li>• Limpiar la rejilla coladora.</li> </ul>
DEPURADORA NO FILTRA EL AGUA O EL FLUJO ES MUY BAJO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectores de entrada o salida obstruidos</li> <li>• Presencia de aire en la manguera conectada a la boquilla de entrada.</li> <li>• Costra o acumulo de suciedad en el cartucho.</li> <li>• Suciedad excesiva en la piscina</li> <li>• Cartucho con suciedad.</li> <li>• La boquilla de entrada y la rejilla coladora están colocados al revés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar cualquier resto de suciedad presente en la manguera de entrada.</li> <li>• Ajustar las abrazaderas, certificarse de que las mangueras no están dañadas, verificar el nivel de agua de la piscina.</li> <li>• Reemplazar el cartucho.</li> <li>• Limpiar el cartucho con mayor frecuencia.</li> <li>• Instalar la boquilla de entrada en el conector superior y la rejilla coladora en el conector inferior.</li> </ul>
DEPURADORA NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo nivel de agua.</li> <li>• Rejilla coladora obstruida.</li> <li>• Presencia de aire en la manguera de entrada.</li> <li>• Fallo del motor o rotor obstruido.</li> <li>• Presencia de aire en el interior del compartimiento del cartucho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llenar la piscina hasta el nivel adecuado.</li> <li>• Limpiar la rejilla coladora.</li> <li>• Ajustar las abrazaderas, certificarse de que las mangueras no están dañadas.</li> <li>• Eliminar cualquier suciedad u obstrucción de la manguera de entrada.</li> <li>• Abrir la válvula de purgado en la tapa de la depuradora.</li> </ul>
FUGA DE AGUA POR LA TAPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta la junta de la tapa.</li> <li>• Tapa o válvula de purgado no debidamente cerradas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirar la tapa y verificar si está la junta.</li> <li>• Ajustar la tapa y la válvula (manualmente).</li> </ul>
FUGA DE AGUA POR LA MANGUERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrazaderas no debidamente ajustadas.</li> <li>• Junta desplazada al conectar la manguera.</li> <li>• Manguera partida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar o cambiar las abrazaderas.</li> <li>• Volver a colocar la junta en su lugar.</li> <li>• Substituir la manguera por una nueva.</li> </ul>
BOLSA DE AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presencia de aire en la depuradora y en las mangueras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenroscar la válvula de purgado, subir y bajar la manguera hasta que el agua empiece a fluir por la válvula de purgado. Roscar la válvula de purgado.</li> </ul>

## IMPORTANTE

Si los problemas no se solucionan con esta guía, por favor, contacte con nuestro Departamento de Asistencia Técnica. Las direcciones de nuestros "Servicios Autorizados" están en la hoja adjunta.

## PROBLEMAS FRECUENTES CON PISCINAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
ALGAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua verdosa.</li> <li>• Puntos verdes o negros en el liner.</li> <li>• El liner está resbaladizo o desprende un olor desagradable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los niveles de cloro o pH necesitan ajustarse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verter una cantidad abundante de cloro con un tratamiento de shock.</li> <li>• Ajustar el nivel de pH de acuerdo con lo que recomienda la tienda especializada en piscinas más cercana.</li> <li>• Aspirar el suelo de la piscina.</li> <li>• Mantener un nivel de cloro apropiado.</li> </ul>
AGUA COLOREADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El agua presenta un color azul, marrón o negro cuando es tratada por primera vez con cloro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presencia de Cobre, hierro o magnesio en el agua en proceso de oxidación debido al cloro. Esto es normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar el nivel de pH hasta el recomendado.</li> <li>• Conectar la depuradora y dejarla funcionar hasta que el agua esté cristalina.</li> <li>• Cambiar el cartucho con frecuencia.</li> </ul>
MATERIAS SUSPENDIDAS EN EL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El agua adquiere un tono lechoso o turbio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Agua dura" causada por un nivel de pH muy alto.</li> <li>• Poca cantidad de cloro.</li> <li>• Materias desconocidas en el agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar el nivel de pH. Consultar la tienda especializada en piscinas más cercana para un tratamiento adecuado.</li> <li>• Ajustar el nivel de cloro.</li> <li>• Limpiar o reemplazar el cartucho.</li> </ul>
BAJO NIVEL DE AGUA FRECUENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El nivel de agua ha bajado con relación al día anterior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte o poro en el liner o mangueras.</li> <li>• Las válvulas están sueltas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparar el liner con un kit de reparación.</li> <li>• Presione firmemente todos los tapones de las válvulas.</li> </ul>
RESTOS DE SUCIEDAD EN EL SUELO DE LA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suciedad o arena en el suelo de la piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gran afluencia de entrada y salida de la piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use la aspiradora de INTEX para limpiar el suelo de la piscina.</li> </ul>
SUCIEDAD EN LA SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hojas, insectos, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piscina muy cerca de arboles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale el skimmer de INTEX.</li> </ul>

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD ACUÁTICA

El disfrute del agua es divertido y terapéutico. A pesar de ello, existen algunos riesgos inherentes y hasta incluso de muerte que deben ser evitados. Para reducirlos, lea atentamente y siga estrictamente las instrucciones y avisos de seguridad de los embalajes y documentos incluidos en ellos. Recordar, entretanto, que las advertencias, instrucciones y guías de seguridad cubren algunos de los riesgos más usuales, pero no abarcan todos los riesgos y peligros.

Para su seguridad adicional, también debe familiarizarse con las directrices generales, como son las recomendaciones del órgano de Seguridad de cada país :

- Exija una vigilancia constante. Un adulto responsable será designado como "salvavidas" o vigilante, especialmente cuando los niños están cerca o dentro de la piscina.
- Aprenda a nadar.
- Aprenda los procedimientos de primeros auxilios y reanimación.
- Instruya a todas las personas que estén encargadas de la supervisión de los usuarios, sobre los peligros y el uso de equipos de protección tales como puertas con cierre, barreras de protección, etc..
- Instruya a todos los usuarios, incluyendo los niños, sobre cuales son los procedimientos necesarios a efectuar en caso de emergencia
- Utilice siempre el sentido común y juicio apropiado cuando esté practicando cualquier actividad acuática
- Recuerde: Supervisar, Supervisar y Supervisar.

## GARANTÍA LIMITADA

La depuradora Krystal Clear™ ha sido fabricada con materiales de máxima calidad y mano de obra de la más alta calidad. Todos los productos INTEX han sido cuidadosamente inspeccionados y verificados contra defectos e imperfecciones antes de salir de fábrica. Esta Garantía es limitada y debe ser aplicada únicamente a la Depuradora Krystal Clear™ y sus accesorios indicados a continuación.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Las cláusulas de esta Garantía Limitada son aplicables únicamente a los compradores y no son transferibles. Esta Garantía Limitada tiene validez durante el periodo indicado a continuación desde la fecha de la compra. Guarde la factura de compra con este manual porque se exigirá como prueba de compra en caso de reclamación y, a falta de esta, la Garantía se anulará.

Garantía Depuradora Krystal Clear™ – 1 Año

Garantía de Mangueras, Válvula de Vacío y Accesorios – 180 días

Si un defecto de fabricación es encontrado dentro del periodo indicado anteriormente, por favor, contacte con el Centro de Atención al Cliente INTEX que aparece en la lista adjunta "Centros de Atención al Cliente Autorizados". Si el producto es devuelto por el Servicio de Intex, éste inspeccionará el producto y determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su Depuradora Krystal Clear™, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o a consecuencia de éstos, por lo que la limitación o exclusión citada anteriormente no es aplicable.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el Depuradora Krystal Clear™ fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el Depuradora Krystal Clear™ es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del Depuradora Krystal Clear™ por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los gastos asociados a la pérdida de agua de la piscina, utilización de productos químicos o daños causados por fuga de agua no están cubiertos por esta Garantía. Las lesiones o daños a cualquier propiedad o persona no están cubiertos por esta Garantía.

Lea la garantía detenidamente y siga todas las instrucciones, teniendo en cuenta el funcionamiento y mantenimiento adecuado de su Depuradora Krystal Clear™. Revise siempre su equipo antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.